# BudgeTone-200/201 SIP Phone тохируулах гарын авлага

# 1.Харагдах байдал

ВТ-200/201 утаснууд нь гурван талаасаа дараах байдлаар харагдана.





# 2. Оролтын портууд



LAN	Интернэтэд холбогдох порт (RJ-45 толгойтой UTP кабель орно)		
PC	Компьютерт холбогдох порт (RJ-45 толгойтой UTP кабель орно. ВТ-201 утсанд энэ порт байхгүй)		
Power	Тэжээлийн оролт (5V тогтмол хүчдэлийн (DC) порт. Өөр төрлийн тэжээлийн адаптер ашиглавал төхөөрөмж гэмтэж болохыг анхаарна уу!)		
HEADSET	Чихэвчний оролт (2.5 mm)		

## 3. Тохиргоо хийх

### 3.1 Утсаар дамжуулж холбох (зөвхөн ВТ200 боломжтой)

IP phone болон сүлжээний кабель, компьютероо доорхи зурагт үзүүлсэн байдлаар холбоно.

- Гаднаас орж ирсэн интернэтийн кабелаа ВТ200 утасны LAN гэсэн портонд холбоно.
- Компьютероо UTP кабель ашиглан (дагалдаж ирдэг цэнхэр кабель) BT200 утасны PC гэсэн портонд холбоно.



## 3.2 Шууд холбох (ВТ200, ВТ201 аль алинд нь боломжтой)

Эсвэл салаалагч буюу switch –дээ илүү кабельтай бол дараахь маягаар холбож болно. Утасны LAN портонд кабелиа залгана. Ингэснээрээ утасны IP хаягийг мэдээд шууд компьютрээсээ хандаж орон тохиргоо хийх боломжтой.



#### 3.3 IP хаягаа мэдэх

Утсандаа дугаар, нууц үгийнхээ тохиргоог хийхийн тулд web browser (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari гэх мэт..) ашиглан IP хаягаар нь хандаж орох шаардлагатай. IP хаягаа мэдэхийн тулд:

Утасны нүүрэн талд байрлах *Menu* товчин дээр нэг дарна. Ингэснээр утасны цэс рүү орох ба *доошоо сумтай* '↓' товчлуур дээр нэг дарахад **[2] IP Addr** гэсэн дэд цэс гарч ирэх болно. *Menu* товчоо дарж ороод гарч ирэх IP хаягийг тэмдэглэж авах хэрэгтэй. Жишээлбэл 192.168.005.106 хэлбэртэй тоо байна.



## 3.4 Дугаараа тохируулах

Browser-оо нээгээд address bar буюу хаяг бичдэг хэсэгт IP хаягаа бичээд Enter дарахад доорхи зурагт үзүүлсэн вэб хуудас гарч ирнэ. *Password* хэсэгт "admin" гэж оруулаад *Login* товчийг дарна.

🍪 Grandstream Device Configuration	- Mozilla Firefox	
<u>File E</u> dit <u>V</u> iew Hi <u>s</u> tory <u>B</u> ookmarks	<u>T</u> ools <u>H</u> elp	
Grandstream Device Configuration		
(<>> [] http://192.168.5.106/		☆ - C ☆ - 🔶 - 🔶
<u> </u>		
		Grandstream Device Configuration
		Password
		Login
		All Rights Reserved Grandstream Networks Inc. 2004-2009

Үүний дараа зурагт үзүүлсэн хуудас гарч ирэх бөгөөд дугаараа тохируулахын тулд **ACCOUNT** хэсэг рүү орно.

🐸 Grandstream Device Configuration - Mozilla Firefo	хо	_ 8 >
<u>File Edit View History Bookmarks Tools Help</u>		
Grandstream Device Configuration		> + •
http://192.168.5.106/dologin.htm	☆ - C ☆ - 🔶 - 🔶 - 🖡	- 🐖 -
	Grandstream Device Configuration	
CTATUC		
<u>STATUS</u> B	BASIC SETTINGS ADVANCED SETTINGS ACCOUNT	
Admin Password:	: (purposely not displayed for security protection)	
G723 rate:	e: 💿 6.3kbps encoding rate 🔹 5.3kbps encoding rate	
iLBC frame size:	: • 20ms • 30ms	
iLBC payload type:	: 97 (between 96 and 127, default is 97)	
Silence Suppression:	u 💿 No 🗢 Yes	
Voice Frames per TX:	: 2 (up to 10/20/32/64 for G711/G726/G723/other codecs respectively)	
Layer 3 QoS:	: 48 (Diff-Serv or Precedence value)	
Layer 2 QoS:	: 802.1Q/VLAN Tag 0 802.1p priority value 0 (0-7)	
Data VLAN Tag:	;: 1: 0 2: 0 3: 0 (can't use the same non-zero value as 802.1Q tag)	
No Key Entry Timeout:	t: 4 (in seconds, default is 4 seconds)	
TT // TN: 172	0.17 0.77	

**ACCOUNT** хэсэг рүү ороход зурагт үзүүлсэн хуудас гарч ирэх ба дараах хэсгүүдийг бөглөнө.

Account Name: Компанийн нэр байж болно. Эсвэл хоосон орхиж болно.

SIP Server: Энэ хэсэгт серверийн 203.91.115.91 IP хаягийг бичиж өгнө.

SIP User ID: Энэ хэсэгт интернэтфон дугаараа оруулна.

Authenticate Password: Дугаартай хамт дагалдаж ирсэн нууц үгээ оруулна. Name : Өөрийн нэрээ оруулж болно. Эсвэл хоосон орхиж болно.

🍓 Grandstream Device Configuration - Mozilla Firefox			_ @ ×
Eile Edit View History Bookmarks Tools Help			
Grandstream Device Configuration			> + -
Attp://192.168.5.106/config_a1.htm		☆ - C ☆ · 🐦 · 🔵 · 🖗	- 🛃 - 🛹 -
			<u> </u>
Gra	ndstream Device Configu	iration	
STATUS BASIC SETTINGS	ADVANC	ED SETTINGS ACCOUNT	
Account Name:	G-Mobile	(e.g., MyCompany)	
SIP Server:	203.91.115.91	(e.g., sip.mycompany.com, or IP address)	
Outbound Proxy:		(e.g., proxy.myprovider.com, or IP address)	
SIP User ID:	98xxxxxxx	(the user part of an SIP address)	
Authenticate ID:		(can be same or different from SIP UserID)	
Authenticate Password:	•••••	(not displayed for security protection)	
Name:		(optional, e.g., John Doe)	
Use DNS SRV:	No O Yes		
User ID is phone number:	• No • Yes		
SIP Registration:	O No ⊙ Yes		
Unregister On Reboot:	• No • Yes		
Support SIP Instance ID	• No • Yes		
Register Expiration:	60 (in minutes. default 1	hour, max 45 days)	
local SIP port:	5060 (default 5060)		
SIP Registration Failure Retry Wait Time:	20 (in seconds. Between	n 1-3600, default is 20)	
SIP T1 Timeout:	1 sec 💌		

Тохиргоог хийсний дараагаар доод хэсэгт байрлах Update товчийг дарна.

	choice 4: G.729A/B 💌 choice 8: GSM 💌
SRTP Mode:	• Disabled
Special Feature:	Standard
<pre></pre>	
	Update Cancel Reboot
U R	tights Reserved Grundstream Networks Inc. 2004-2009

Update дарсны дараа Reboot товч гарч ирэх ба үүн дээр дарснаар утас унтарч асаад тохиргоогоо авсан байх болно.

	Grandstrean	n Device Configuration	
<u>STATUS</u>	BASIC SETTINGS	ADVANCED SETTINGS	ACCOUNT
	Your configuratio They will tak all Birbht Reserved	on changes have been saved. ie effect on next reboot. Reboot	

Ассаны дараагаар утасны дэлгэцний баруун дээд буланд **чен** тэмдэг тогтмол байх юм бол таны дугаар амжилттай бүртгэгдсэн гэсэн үг бөгөөд мөн 311 руу залган шалгаж болно.

# 4. Factory Reset болон Firmware Upgrade хийх

Дээрх тохиргоонуудыг хийгээд таны дугаар хэвийн ажиллаж байвал эдгээр тохиргоог хийх шаардлагагүй юм. Харин санамсаргүйгээр өөр бусад тохиргоо өөрчилсөн, мөн огт бүртгэгдэхгүй байх зэрэг асуудлууд гарсан тохиолдолд эдгээр тохиргоог хийж үзэж болно.

## 4.1 Factory reset хийх

Factory reset гэдэг нь бүх тохиргоог үйлдвэрээс анх ирсэн төлөвт нь буцаах гэж ойлгож болно. Тиймээс таны өөрчилсөн тохиргоонууд бүгд арилна. Мөн таны өмнө тохируулсан дугаарын тохиргоо ч устах тул *Factory reset* хийсний дараа бүгдийг эхнээс нь дахин тохируулахыг анхаараарай.

- Утасны нүүрэн талд байрлах *Menu* товчин дээр дарж цэснүүдийг гаргаж ирнэ. Эндээс '↓' товчлуурыг даран гүйлгэж " -- **rESEt** --" цэсийг гаргаж ирнэ.
- Гаргаж ирсний дараа ямар ч товч дарахгүйгээр утасны ард байрлах МАС хаягийг оруулна. МАС хаяг гэдэг нь утасны ард цагаан цаасан наалтан дээр байрлах үсэг тоо холилдсон 12 оронтой тэмдэгт юм. (Жишээлбэл МАС 000B821F36ED гэх мэт..) Үүнийг утасны товчлууруудыг ашиглан гар утсаар мессеж бичдэгтэй адилхан зарчмаар оруулна. (Жишээлбэл а үсэг гаргахын тулд 2-ын тоон дээр 2 удаа хурдан дарна)
- MAC-аа оруулаад *Menu* товчин дээр дарснаар утас *Restart* хийж бүх тохиргоо үйлдвэрээс ирсэн тохиргоондоо орно.
- Өмнө дурдсан зааврын дагуу дугаараа тохируулна.

#### 4.2 Firmware upgrade хийх

Firmware upgrade хийснээр таны утас програмын хувьд дахин шинэ хувилбартай болно гэсэн үг юм. Зарим тохиолдолд таны ашиглаж байгаа сүлжээний онцлог, нөхцөл байдлаас хамааран хуучин хувилбарууд нь ажиллахгүй байх тал бий.

#### 1. HTTP server-ээс firmware update хийх

 Grandstream-ээс сүүлд гаргасан update-уудын жагсаалтыг <u>http://www.grandstream.com/firmware.html</u> (Зураг-2) хаягаас харж болно



ВТ200-д зориулсан version-ыг сонгоод HTTP server-ын IP хаягийг утасан дээрээ тохируулна.

• ВТ200 дээр Зураг-З үзүүлсэнээр тохиргоо хийнэ

,			
	Grandstream Device Configuration		
<u>STATUS</u>	ASIC SETTINGS ACCOUNT		
Admin Password	: (purposely not displayed for security protection)		
G723 rate	<ul> <li>6.3kbps encoding rate</li> <li>5.3kbps encoding rate</li> </ul>		
iLBC frame size	• 20ms • 30ms		
iLBC payload type	: 97 (between 96 and 127, default is 97)		
Silence Suppression	• No C Yes		
Voice Frames per TX	: 2 (up to 10/20/32/64 for G711/G726/G723/other codecs respectively)		
Layer 3 QoS	: 48 (Diff-Serv or Precedence value)		
Layer 2 QoS	802.1Q/VLAN Tag 0 802.1p priority value 0 (0-7)		
Data VLAN Tag	: 1: 0 2: 0 3: 0 (can't use the same non-zero value as 802. 1Q tag)		
No Key Entry Timeout	(in seconds, default is 4 seconds)		
Use # as Dial Key	O No @ Yes		
local RTP port	: 5004 (1024-65400, default 5004, must be even)		
Use random port	• No C Yes		
keep-alive interval	: 20 (in seconds, default 20 seconds)		
Use NAT IP	(if specified, this will be used in SIP/SDP message)		
STUN server	(URI or IP:port)		
Firmware Upgrade and	Upgrade Via O TFTP		
Provisioning	Firmware Server Path(72.172.83.110)		
	Config Server Path 72.172.83.110		

Зураг-З

• Тохиргоо хийсэний дараа UPDATE (**Зураг-4**) товчийг дарж хадгалаад REBOOT хийнэ.

Lock Keypad Update:	No Configuration update via keypad is disabled if set to Tes)			
Disable DND Button:	No C Yes (MUTE/DEL button pressing will have no effect if set to Yes)			
Disable Transfer:	• No C Yes			
Disable Multicast Filter:	• No C Yes			
Send Flash Event:	• No C Yes			
Semi-attended Transfer Mode:	RFC5589     Send REFER with early dialog			
Headset TX gain (dB):	0 dB 🖌			
Headset RX gain (dB):	0 dB 💌			
	Update Cancel Reboot			
	All Dishte Deserved Grandsteaux Nationales Text, 2004/2009			

Зураг-4

Reboot хийгдэж дуусаны дараа software version update хийгдсэнийг шалгана (Зураг-5).

Grandstream Device Configuration				👌 • 🔊 · 🖻	-
		Grandstream De	evice Configuration		
	STATUS B/	ASIC SETTINGS	ADVANCED SETTINGS	ACCOUNT	
	MAC Ad	dress: 00:0B:82:1B:6A:E5			
	IP Ad	dress: 192.168.5.224			
	Product M	Iodel: BT200 (HW2.2B)			
	Part Nu	mber: 9620000722B			
	Software Ve	ersion: Program 1.2.4.3 E	Bootloader 1.1.6.9		
	System Up	Time: 0 day(s) 1 hour(s) 29	minute(s)		
	System	Time: 10:53pm			
		n =			



IP утасны Software version нь <u>http://www.grandstream.com/firmware.html</u> хуудас дээрх BT200-ийн firmware version-той тохирч байх ёстой.

#### 2. TFTP firmware update хийх

• <u>http://www.grandstream.com/firmware.html</u> (**Зураг-6**) хаяг руу орж BT200 version-ийг татаж авна. Татаж авсан файл хэрэв zip file бол WinRar болон бусад программ ашиглаж задлах хэрэгтэй.

) 😭 🚺 http://www.grandstree	http://www.grandstream.com/firmware.html			🛞 🔿 : 🚷 💁 Google		
tarted 😰 Latest Headlines 📗 Free Hotm	ail 🚺 Suggested Sites 💡	🖁 Цахим Өртөө Холб	00			
WEB SEARCH	🕴 😹 🕨 👘					
e IP Telephony 🕀						
Fandstream						
Innovative IP Voice & Video			Opening Release_BT20	10_GXP_1.2.4.3.zip	×	
	construction of the second				LE	
BACK MAIN			Release_BT200_GX which is a: WinRAF from: http://www.	P_1.2.4.3.zip R ZIP archive grandstream.com	INFORM	
FIRMWare Updates Firmware for all Grandstream products are improved and updated upgrade for your product or sign up to receive newsletter for new/l Grandstream recommends using HTTP protocol for firmware upgra public firmware upgrade server to use HTTP. Current Official Firmware		What should Firefox Open with Save File Do this <u>a</u> utomatic	<i>c do with this file?</i> WinRAR.ZIP (default) :ally for files like this from now on	ades may t or older fir nding on th and firmw		
Product	Firmware version	Release Note			Cancel pmpletely	
	1.0.7.19	11045			er reboot	
HT286 (Rev. 3.0)	1.1.0.45	1.1.0.45	72 172 83 110		damage to devices.	
HT502	1.0.1.63	1.0.1.63	72.172.83.110	1.0.3.10BETA	Defensionediae open de	
HT503	1.0.1.63	1.0.1.63	72.172.83.110	1.0.3.10 <sup>BETA</sup>	please verify with your se provider that a firmware of	
					will not affect your service	
IP Phones				DETA	It is recommended to set	
BudgeTone 200/201	1.2.4.3	1.2.4.3	N/A	1.2.5.2 <sup>861A</sup>	Automatic Ilborade Dula o	
		Зура	г-6			

• TFTP server (Cisco TFTP, бусад tftp server байж болно)–ээ компьютер дээрээ интернетээс татаж суулгана. Бид энэ тохиолдолд Cisco TFTP server-ыг ашигласан. Зураг-7-д үзүүлсэнээр татаж авсан version файлынхаа замыг VIEW цэснээс OPTIONS→TFTP server root directory→Browser дээр дарж зааж өгнө.

	File Edit (View) Help	
		A
5	Coptions	
	Enable logging	
	Log filename: D:\Program Files\Cisco Systems\Cisco TFTP Server\Lo Browse	Browse for TFTP Server Root Directory ? X Select the TFTP server root directory where you want to send/receive files.
	Maximum log file size (KB):	- Carlor Jmf - Carlor LiveAction □ Carlor Desktop
	TFTP server root directory: D:\Documents and Settings\Nansaa\Desktop\ip phone p Browse	C 2200 C 2000 C 200
ł		- 🔂 bt100
: f	DK Cancel	Release BT200_GXP_1.2.4.3
1		MGN call 19min problem
1		OK Cancel

#### Зураг-7

ВТ200 дээрээ ТFTP-ээс update хийх тохиргоог хийнэ. Үүний тулд TFTP server-ын IP хаягийг мэдэж байх хэрэгтэй (ерөнхийдөө tftp server ажилж байгаа компьютерын хаяг байдаг). Жнь **Зураг-8** дээр TFTP server хаягийг нь харуулсан байна.



Зураг-8

- Grandstream Device Configuration STATUS BASIC SETTINGS ADVANCED SETTINGS ACCOUNT Admin Password: (purposely not displayed for security protection) G723 rate: 6.3kbps encoding rate 5.3kbps encoding rate iLBC frame size: 
   20ms 
   0 30ms iLBC payload type: 97 (between 96 and 127, default is 97) Silence Suppression: • No 🔿 Yes Voice Frames per TX: 2 (up to 10/20/32/64 for G711/G726/G723/other codecs respectively) Layer 3 QoS: 48 (Diff-Serv or Precedence value) 802.1p priority value 0 Layer 2 QoS: 802.1Q/VLAN Tag 0 (0-7) Data VLAN Tag: 1: 0 2: 0 3: 0 (can't use the same non-zero value as 802.1Q tag) No Key Entry Timeout: 4 (in seconds, default is 4 seconds) Yes Use # as Dial Key: O No local RTP port: 5004 (1024-65400, default 5004, must be even) Use random port: • No • • Yes keep-alive interval: 20 (in seconds, default 20 seconds) Use NAT IP: (if specified, this will be used in SIP/SDP message) STUN server: (URI or IP:port) Firmware Upgrade and Upgrade Via OTFTP • HTTP Firmware Server Path 192.168.5.63 Provisioning: Config Server Path: (192.168.5.63) Firmware File Prefix:
- ВТ200 дээрх тохиргоо хийсэн байдал

- UPDATE (Зураг-4) товчийг дарж хадгалаад REBOOT хийнэ.
- Reboot хийгдэж дуусаны дараа software version update (**Зураг-5**) хийгдсэнийг шалгана.

Хэрвээ танд ямар нэгэн асуудал гарвал 98102000 дугаар болон <u>gnetphone@yahoo.com</u> мессенжерийн хаягт холбогдоно уу. /24 цаг/